

Hydroliq WIPES

Alkoholfreie Desinfektionstücher
in Kombination mit Hydroliq PROFESSIONAL



HYDROLIQ
PURE WATER SOLUTIONS

Desinfektionstücher

- › Wirkspektrum: viruzid, bakterizid, fungizid, sporizid
- › Gelistet bei BAG / ECHA / VAH
- › Frei von Schadstoffen und Alkohol
- › Materialschonend
- › Geruchsneutralisierend
- › Keine Kennzeichnung gemäss GHS nötig
- › Tuchgrösse: 30x25 cm



Produktbeschreibung

Oberflächen wie Türklinken, Handläufe und Touchscreens werden von unzähligen Personen berührt und können nicht nur während Grippewellen eine ernsthafte Gefahr darstellen. Mit unseren Wipes lassen sich selbst schwer zugängliche Oberflächen desinfizieren.

Der Umwelt zuliebe sind unsere Hydroliq Wipes nachfüllbar.

Anwendung

Vor Erstgebrauch:

- Rolle in den Behälter setzen
- 1.5l Desinfektionslösung über Tücherrolle giessen
- Innerstes Tuch der Rolle durch Entnahmeöffnung des Deckels ziehen
- 60 Minuten einwirken lassen

Oberflächendesinfektion:

- Fläche gründlich mit vorgetränktem Tuch abwischen und auf vollständige Benetzung achten.

Wichtig:

Dose nach Gebrauch gut verschliessen!

Verwendungsbereich

Türklinken
Handläufe
Bildschirme
Lichtschalter
Fahrstuhlknöpfe
Sanitäre Anlagen

Lagerung

Lagern Sie das Produkt gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort. Vor Licht und Hitze schützen.

Gehen Sie mit Bioziden vorsichtig um. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Zertifizierung

Zulassungsnummer: CHZN6380



295687 - CH - 0202

Zusammensetzung

Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure.
500ppm

Wirkung

Bakterizid (EN13727)
Mykobakterizid (EN14348)
Viruzid (EN14476)
Fungizid (EN13624)
Sporizid (EN17126)

Gefahrenhinweise

Keine Kennzeichnung erforderlich

Verpackungseinheiten

Grösse	Artikelnummer	Inhalt
Hydroliq WIPES Rollen	HydroWIPES	8 Rollen à 115 Blatt/Karton
Hydroliq WIPES Eimer	HydroWIPES Eimer	12 Stück/ Karton
Hydroliq Professional 5L	HydroPr5005K	96 Stück/Palette